

[WWW.TOK-220V.RU](http://WWW.TOK-220V.RU)

По каким причинам не работает сплит система

Первая причина — это не своевременная чистка фильтров. Каждый хозяин или хозяйка может производить чистку фильтров это очень просто и очень важно для сплит системы. Скопившееся пыль, которой в каждом доме очень много и это не говорит о том что у вас в доме очень грязно и пыльно

фото

Так вот в воздухе находится очень много пыли которую человеческим глазом не видно и эта пыль со временем скапливается и оседает на фильтре сплит системы. Если своевременно не мыть фильтры то эта грязь

фото

Поникает во внутрь сплит системы и забивает испаритель из-за этого сплит система начинает намного хуже работать.

фото

Вторая причина бывает очень проста, неправильно выбранные параметры заданной температуры. Третья причина утечка хладагента (фреона). Четвертая причина неправильная установка сплит системы которая может повлечь за собой много проблем в дальнейшей эксплуатации. Неправильная установка это плохая вакуумация или её не делали вовсе. Вакуумация предназначена для того чтобы удалить влагу из контура всей системы. Из-за мелкой частицы воды происходит обмерзание форсунки и из-за влаги

происходит окисление что способствует выхода из строя сплит системы. Ещё из-за неправильной установки сплит система может не стабильно и не правильно работать, это не справляться с теплом, и при этом работать постоянно потребляя Электра энергию в пустую. Очень важно, чтоб трасса сплит системы ни где не была перегнута и не передавлена это ухудшит работу сплит системы или вовсе выведет её из строя. А также важно обратить внимание на соединения трассы с блоками как с внутреннем так и с внешним блоком обратить внимание на затянутые гайки которые способствуют соединению трубки с блоком, но не во ем случаи нельзя перетягивать гайка может лопнуть сразу а может со временем и по этой причине произойдет утечка хладагента (фреона) что послужит остановки сплит системы. Для правильного монтажа необходимо не только знания, но и много инструмента, главное, что нужно иметь это прибор, затем труборез и вальцевать, а также нужно много всякого инструмента. Установка сплит системы должна не только правильно установлена но и подобрана под то иль иное помещение и очень важно чтоб сплит система была установлена в нужном месте и на нужной высоте. Если все эти требования и нормы выполнить люди находящиеся в этом помещении не будут болеть по причине сплит системы. А также тоже важно задать правильную температуру чтобы не болеть. Наша компания WWW.TOK-220V.RU поможет вам в этом вопросе и решит эту задачу с лёгкостью