

По каким причинам не работает Оконный кондиционер

Первая причина — это пыль и грязь! Для того чтобы кондиционер работал без перебойно надо как можно чаще чистить фильтры.



Когда фильтры со временем становиться сильно пыльные и очень грязные тогда при работающем кондиционере пыль и грязь пробивается во внутрь кондиционера (на испаритель) и со временем начинает развиваться разные бактерии, плесень и грибок.

